Manual paso a paso: de LG L Fino Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería genérica BL-41ZH para LG L50, D213N, LG L FINO, D290N, LG LEON

6,17 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - LG L Fino

Características:

Dimensiones: 127.5 x 67.9 x 11.9 mm.
Peso: 150 g.
Pantalla: 800x400p 4.5 pulgadas LCD, IPS.
Memoria: 4GB memoria interna, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.
Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 302.
Cámara delantera: VGA.
Cámara trasera: 8 MP, 3264 x 2448 pixels.
Batería: Li-Ion 1900 mAh.
Sistema operativo: Android OS, v4.4.2 KitKat.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para empezar retiraremos la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una púa u otra herramienta de apertura y deslizándola entre esta y la carcasa intermedia, iremos desenganchándola de las muescas que la sujetan.

Paso 3 - Retirar batería

Para retirar la batería simplemente la desencajaremos, si fuera necesario con la ayuda de alguna herramienta, ya que no está pegada.

BL-41ZH
LG