



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L Bello Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €



Vibrador genérico de
13,51 x 3,04 x 9,99
mm

0,84 €

Paso 1 - LG L Bello

LG L Bello - Características

SISTEMA: Android 4.4.2 KitKat

PANTALLA: 5 pulgadas (854 x 480 píxeles)

PROCESADOR: Quad Core a 1.3 GHz

RAM: 1 GB

MEMORIA INTERNA: 8 GB + microSD

BATERÍA: 2540 mAh

CÁMARA: 8 MP / 1 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, WiFi, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 138,1 x 70,6 x 10,7 mm

PESO: 130 gramos

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayar el equipo.





Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.




Paso 4

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura por todo el contorno. Escuchará varios "click" a medida que se va soltando.





Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte y retire la cámara delantera.



Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte y retire la cámara trasera.



Paso 9 - Flex inferiores

Desconecte los flex inferiores de la pantalla en la placa base.





Paso 10 - Placa base

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



Paso 11 - Vibrador

Finalmente, despegue el vibrador del chasis.

