



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S (SM- T705) Módulo de altavoz izquierdo con vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

### Paso 1 - Samsung Galaxy Tab S

#### Características:

**Dimensiones:** 212.8 x 125.6 x 6.6 mm.

**Peso:** 298 gramos.

**Pantalla:** Super AMOLED de 8,4 pulgadas, 2560 x 1600 píxeles, 360ppp.

**Memoria:** 16 GB, microSD hasta 128 GB, RAM 3 GB.

**Procesador:** Samsung Exynos 5420 Octa-Core a 1.3GHz / 1,90 GHz.

**Procesador gráfico:** Mali-T628MP6.

**Cámaras:** Trasera 8 MP Exmor RS/ Frontal 2.1 MP.

**Batería:** 4900 mAh.

**Sistema Operativo:** Android OS, v4.4.2 (KitKat).



## Paso 2 - Tarjetas SIM y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y MicroSD. Para ello abriremos la tapa, presionaremos la tarjeta y esta será expulsada.





### Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Una vez retiradas las tarjetas, procederemos a sacar la carcasa trasera. Para ello introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y haciendo movimientos de palanca, iremos desenganchando la carcasa.





#### Paso 4 - Módulo de altavoz izquierdo con vibrador

Para terminar desconectamos el módulo de la placa base y ya solo nos queda desengancharlo del chasis y retirarlo.



