



## Manual paso a paso: de Huawei Ascend Y550 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

### Paso 1

Pantalla: 4'5 pulgadas, 854 x 480 píxeles; Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 de 64 bits y cuatro núcleos a 1'2 GHz; Cámara: cámara trasera de 5Mp y cámara frontal de 2Mp; Conectividad 4G; Batería: 2000mAh



## Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura, retire la carcasa trasera.



### Paso 3 - Batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura, retire la batería.



### Paso 4 - Tarjetas

Retire las tarjetas, si es necesario ayúdense de alguna herramienta de apertura.





## Paso 5 - Carcasa intermedia


Retire los tornillos Phillips.

A lado de los conectores de la batería, hay una pegatina cuadrada, debajo hay otro tornillo



## Paso 6

Separe con la ayuda de una herramienta de apertura la carcasa intermedia.





nadiemellamagallina.com

## Paso 7 - Flex

Con la ayuda de una herramienta de apertura suelte los flex del display y del digitalizador.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 8 - Placa base

Ayudándose de una herramienta de apertura, separe la placa base de la carcasa.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 9 - Cámara frontal

Con la ayuda de una herramienta de apertura desconecte la cámara.

