



Manual paso a paso: de Huawei Ascend Y550 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1

Pantalla: 4'5 pulgadas, 854 x 480 píxeles; Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 de 64 bits y cuatro núcleos a 1'2 GHz; Cámara: cámara trasera de 5Mp y cámara frontal de 2Mp; Conectividad 4G; Batería: 2000mAh



Paso 2 - Tarjetas

Retire las tarjetas, si es necesario ayúdense de alguna herramienta de apertura.



Paso 3 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura, retire la carcasa trasera.



Paso 4 - Batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura, retire la batería.



Paso 5 - Carcasa intermedia


Retire los tornillos Phillips.

A lado de los conectores de la batería, hay una pegatina cuadrada, debajo hay otro tornillo



Paso 6

Separe con la ayuda de una herramienta de apertura la carcasa intermedia.



Paso 7 - Cámara trasera

Con una herramienta de apertura desconecte la cámara.

