Manual paso a paso: de LG Magna Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

- Pantalla: 5 pulgadas
- Dimensiones: 139.7 x 69.9 x 10.2 mm
- Cámara: Frontal 5MP, trasera 8MP
- Batería: 2540mAh
- Memoria: micrSD hasta 32Gb, 1Gb de RAM, 8Gb de memoria interna.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retire la carcasa trasera, si es necesario, para mayor comodidad utilice una herramienta de apertura.









Paso 3 - Tarjetas

Extraiga las tarjetas, tanto la SIM como la microSD.













Paso 4 - Batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura, retire la batería.







Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire todos los tornillos Phillips,y para mayor facilidad, retire primero el módulo de altavoz de la parte inferior.

















Paso 6


Retire la carcasa intermedia.

En las fotografías no se encuentra en la carcasa intermedia el embellecedor de las teclas traseras, pero no es necesario retirarlo.






nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com

Paso 7 - Cámara frontal

Desconecte la cámara, y una vez desconectada despéguela con la ayuda de una herramienta de apertura.

