



Manual paso a paso: de Lenovo Tab A10 Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,59 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

Paso 1 - Lenovo Tab A-10

Características

Dimensiones: 17 x 27 x 0,8 cm, 549 g

Pantalla: 10.1 pulgadas, 1280 x 800 Pixeles

Procesador: ARM Cortex A7, 1.3 GHz Quad core

RAM: 1024 MB

Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean

Batería: 6430 mAh, Li-ión

Antes de empezar, asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retire el tornillo Phillips que asegura la carcasa trasera. Observe que lleva precinto de garantía.



Paso 4

Desmonte la tapa trasera, soltando los enganches de plástico situados por todo el contorno. Use una herramienta de apertura especial para tablets.





Paso 5 - Batería

Retire el adhesivo que cubre el conector de la batería.



Paso 6

Despegue la batería, tirando del trozo de cinta en la parte inferior.





Paso 7 - Flex de antena

Retire el adhesivo que cubre el conector del flex de antena.

Desenchufe el flex en la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.





Paso 8

Despegue el flex de antena.



Paso 9 - Antena

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el módulo de antena.

Por último, separe el módulo, pegado al chasis en la parte superior con una cinta adhesiva.

