



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Asus Memo Pad 7 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-242

3,59 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Asus Memo Pad 7

Características:

Dimensiones: 189,3 x 113,7 x 9,6 mm.

Peso: 295 g.

Pantalla: IPS LCD 7", 1280x800p

Procesador: Quad-core 1.86 GHz, GPU: Intel Gen 7.

Memoria: 8/16 GB, 1 GB RAM, microSD hasta 64GB.

Cámara delantera: 2 MP.

Cámara trasera: 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus.

Batería: Li-Po 3090 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4.2 (KitKat).



Paso 2 - Retirar tarjeta SD

Para empezar, tendremos que sacar la tarjeta microSD ya que nos impediría retirar la carcasa trasera. Para extraerla, presionaremos levemente para que sea expulsada.



Paso 3 - Carcasa trasera

Ahora introduciremos una púa u otra herramienta plástica de apertura entre el marco y la carcasa. Deslizándola por todo el contorno, desengancharemos las muescas que la sujetan.





Paso 4 - Micrófono

Para terminar, desenchufamos el conector del micrófono de la placa base y luego lo desencajamos del chasis.



