



## Manual paso a paso: de ZTE Blade S6 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Características

**Pantalla:** 5 pulgadas

**Cámara:** Trasera 13Mp ; frontal 5Mp

**Memoria:** 2Gb de RAM y hasta 32Gb de memoria externa

**Batería:** 2400mAh

**Procesador:** Octa Core 1.4Ghz

**Sistema operativo:** Android Lollipop 5.0

**Dimensiones:** 144 x 70,7 x 7,7 mm

**Peso:** 134g



## Paso 2 - Tarjetas

Con la ayuda de un punzón de extracción de tarjetas retire las tarjetas y sus respectivas bandejas.





### Paso 3 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.





#### Paso 4 - Carcasa inferior

Retire los 5 tornillos Phillips de la carcasa inferior.




## Paso 5

Con una herramienta de apertura retire la carcasa inferior.



## Paso 6 - Vibrador


Desuelde el vibrador y retírelo.



## Paso 7 - Placa auxiliar

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la placa auxiliar.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com