



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Tablet Neo 2 Altavoz derecho

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Energy Neo 2

Características

Tamaño Pantalla: 10,1" (25,6 cm)

Procesador: ARM Cortex A9, Número de núcleos 4, Velocidad / Frecuencia 1.4 Ghz

RAM: 1GB DDR3

Tarjeta Gráfica: GPU Mali MP-400 integrada

Conexiones: USB 2.0, USB-Host, OTG

Conectividad: Wireless 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0

Dimensiones: 242 mm x 171 mm x 8 mm

Peso: 545 gramos

Audio: Altavoz integrado 2x1w + Micrófono omnidireccional

Batería: 3.7v/7000 mAh

Sistema Operativo: Android 4.4 Kit Kat

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa y presionando hasta escuchar "click".





Paso 3 - Carcasa trasera



Para separar la tapa trasera, recomendamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Suelte los enganches de plástico recorriendo el contorno con el rodillo mientras sujeta el equipo con una ventosa de succión.





Paso 4 - Altavoz derecho

Desuelde los bornes del altavoz derecho de la placa auxiliar. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.



Paso 5

Finalmente, retire el altavoz derecho, sujeto por 4 tornillos Phillips.

