



Manual paso a paso: de Sunstech TAB917QC Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Sunstech TAB917QC

Características

Sistema Operativo: Android 4.4.2 Kit Kat. OTA (actualización automática).
Pantalla: 9" - 22,86 cm. Res.: HD 1024 x 600 px. G-Sensor.
Procesador: Allwinner A33 Quad Core a 1,3GHz.
RAM: 1GB DDR3 + Mali 400 3D Accelerator GPU.
Memoria int. 8GB (2GB para Apps) ó 16GB (4GB para Apps).
Memoria externa: hasta 32GB vía microSD.
Conectividad: 802.11 b/g/n, Wi-Fi y compatible 3G externo vía micro USB.
Batería: polímero de litio (5500mAh).
Otros: Altavoz y 2 cámaras (VGA + trasera 2MB).

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4

Para separar la carcasa trasera, desenganche el contorno con la herramienta de apertura de plástico, sujetando la pantalla con una ventosa.





Paso 5 - Cámaras

Despegue el adhesivo que cubre el conector de las cámaras.



Paso 6

Desconecte el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

Por último, despegue las cámaras con la ayuda de una espátula.



