Manual paso a paso: de Sunstech TAB917QC Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pantalla táctil Sunstech (TAB917QC) negra 9 pulgadas

3,78 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Sunstech TAB917QC

Características

Sistema Operativo: Android 4.4.2 Kit Kat. OTA (actualización automática).
Pantalla: 9" - 22,86 cm. Res.: HD 1024 x 600 px. G-Sensor.
Procesador: Allwinner A33 Quad Core a 1,3GHz.
RAM: 1GB DDR3 + Mali 400 3D Accelerator GPU.
Memoria int. 8GB (2GB para Apps) ó 16GB (4GB para Apps).
Memoria externa: hasta 32GB vía microSD.
Conectividad: 802.11 b/g/n, Wi-Fi y compatible 3G externo vía micro USB.
Batería: polímero de litio (5500mAh).
Otros: Altavoz y 2 cámaras (VGA + trasera 2MB).

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.

Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.

Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.

Paso 4

Para separa la carcasa trasera, desengache el contorno con la herramienta de apertura de plástico, sujetando la pantalla con una ventosa.

Paso 5 - Pantalla táctil

Desconecte el flex de la pantalla táctil. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente del flex.



Paso 6

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno. Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

En esta guía utilizamos un tapete térmico, que ajustaremos entre 80 y 100 ºC. Caliente la superficie de la pantalla a esta temperatura durante unos 40 segundos.

Paso 7

Sujetando el cristal con la ventosa de succión, introduzca la púa entre el cristal y el marco de plástico. Recorra el contorno, despegando así el adhesivo.

Evite la zona del flex de datos para no cortarlo con la púa.

Paso 8

Finalmente, separe el lateral restante, pasando el flex por su ranura.