Manual paso a paso: de Huawei Talkband B2 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Huawei Talkband B2

Características:

Dimensiones: 23,5 x 2,2 x 1,2 cm.
Peso: 32 g.
Pantalla: LCD 128x88 pixels. 0.73" PMOLED.

Para retirar el "reloj-pinganillo" presionaremos los dos botones de la correa.

Paso 2 - Goma del auricular

Retiraremos la goma del auricular para evitar dañarla en el proceso.

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

HUAWEI
nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Embellecedores laterales

Calentaremos los embellecedores para ablandar el pegamento y así poder retirarlos fácilmente.

Paso 4 - Ventana

Utilizaremos la pistola de calor para calentar la ventana y así ablandar el pegamento que la sujeta a la carcasa. Con mucho cuidado deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y la carcasa y la iremos despegando.

Paso 5 - Display LCD

Para sacar el display utilizaremos una herramienta plana, la cual deslizaremos entre este y el blindaje de la placa.







nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com