



Manual paso a paso: de Huawei Ascend G7 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Huawei Ascend G7

Características:

Dimensiones: 163.5 x 77.3 x 7.6 mm.

Peso: 165 g.

Pantalla: LCD LTPS, 720 x 1280 pixels, 5.5 pulgadas.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz.

Memoria: 16GB memoria interna, 2GB RAM, microSD hasta 32GB.

Cámara delantera: 13 MP, 4128 x 3096 pixels.

Cámara trasera: 5 MP.

Batería: Li-Po 3000 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4 KitKat.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas Sim y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y microSD ya que de lo contrario, las bandejas nos impedirían retirar la carcasa posteriormente.

Introduciendo la herramienta de apertura de bandejas en el orificio de esta, presionando levemente, la expulsaremos y podremos sacarlas.





Paso 3 - Embellecedores de carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa, tendremos que sacar los embellecedores ya que tras ellos encontraremos varios tornillos que la sujetan al chasis.

Los despegaremos aplicando calor y utilizando una herramienta plana de apertura. Recomendamos que la herramienta sea plástica para evitar rayazos.





Paso 4 - Carcasa trasera

Para sacar la carcasa, tendremos que retirar los seis tornillos que encontramos tras los embellecedores. Después, con ayuda de una herramienta, desenganchemos la carcasa de las muescas que la sujetan.





Paso 5 - Altavoz

En la carcasa trasera, encontraremos encajado el altavoz. Con la ayuda de una herramienta de punta curva, nos aseguraremos de engancharlo por debajo antes de retirarlo, para evitar en caso de que esté pegado, que se dañe el altavoz.

