



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de CAT B15Q Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

1,47 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

1,48 €

Características:

Dimensiones: 69.5 x 125 x 14.95 mm.

Peso: 170 g.

SoC: MediaTek MT6582M.

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 4.

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, 416 MHz, **Número de núcleos:** 2 **Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz.

Memoria interna: 4 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Pantalla: 4 in, LCD, 480 x 800 píxeles, 24 bit **Batería:** 2000 mAh, Li-ión (de iones de litio).

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Mini-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS.



Paso 2 - Tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa de la batería. Para ello desbloquearemos el seguro y con las manos o con la ayuda de una herramienta, desencajaremos la tapa.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Tornillos de carcasa y batería

Primero sacaremos el protector de goma del conector de audio ya que este cubre dos de los tornillos de la carcasa central. Para ello retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta.

Ahora ya podemos retirar los cuatro tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa y también retirar la batería.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 4 - Tarjetas Sim y microSD

En este paso retiraremos las tarjetas SIM y microSD. Para retirar la tarjeta SIM, deslizaremos la bandeja metálica, la cual incorpora el teléfono, y esta será expulsada.

Para retirar la microSD, levataremos el protector de goma y tiraremos de ella.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 5 - Carcasa central y embellecedores laterales

Sacaremos los embellecedores laterales, para ello retiraremos los tres tornillos hexagonales (H0.7) que sujetan cada uno de ellos. Ahora ya podemos desenganchar la carcasa.





Paso 6 - Altavoz

En la carcasa central encontraremos encajado el altavoz. Utilizaremos una herramienta de punta curva para asegurarnos de que lo cojemos por debajo antes de intentar desencajarlo.



