



Manual paso a paso: de CAT B15Q Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería B10-2 para
Caterpillar B15Q-
2000mAh / 3.7V /
7.4Wh

4,74 €



Herramienta plástica
de apertura

0,64 €

Características:

Dimensiones: 69.5 x 125 x 14.95 mm.

Peso: 170 g.

SoC: MediaTek MT6582M.

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 4.

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, 416 MHz, **Número de núcleos:** 2 **Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz.

Memoria interna: 4 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Pantalla: 4 in, LCD, 480 x 800 píxeles, 24 bit **Batería:** 2000 mAh, Li-ión (de iones de litio).

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Mini-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS.



Paso 2 - Tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa de la batería. Para ello desbloquearemos el seguro y con las manos o con la ayuda de una herramienta, desencajaremos la tapa.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Batería

Para terminar, utilizaremos una herramienta de apertura para ayudarnos a desenganchar la batería.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com