Manual paso a paso: de Huawei G Play Mini Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Huawei G Play Mini

Características:

Dimensiones: 71.9 x 143.3 x 8.8 mm
Peso: 162 g
SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 620
Procesador: ARM Cortex-A53, 1200 MHz, Número de núcleos 8 Procesador gráfico: ARM Mali-450 MP4, 500 MHz,
Memoria RAM: 2 GB
Memoria interna: 8 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixeles, 24 bit
Batería: 2550 mAh, Li-ión (de iones de litio)
Sitema operativo: Android 4.4.2 KitKat
Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Micro-SIM
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.





Paso 2 - Tapa trasera

Para quitar la tapa trasera debemos desengancharla por todo el contorno. Recomendamos usar una herramienta de plástico para evitar rayazos.















Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Extraemos las tarjetas SIM y SD.


















Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 17 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Para separarla la desenganchamos por todo el contorno con la herramienta de apertura.


















Paso 5 - Batería

Retiramos los 2 tornillos Phillips que sujetan el blindaje metálico y desconéctamos la batería de la placa base.

Separe la batería junto al blindaje metálico.













Paso 6

Desconecte los flex de datos de la placa base.









Paso 7 - Placa base

Separe la placa base haciendo palanca suavemente.

Para evitar daños en el equipo, use protección antiestática para manipular la placa con las manos.












Paso 8 - Cámara delantera

Por último, desconecte la cámara delantera de la placa base.








SC0602
V2


23
24
1
2