Manual paso a paso: de Innjoo Note Flex de interconexión

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-7A

4,32 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Especificaciones

Pantalla: 5,5 pulgadas, 720 x 1280 HD IPS

Cámaras: Frontal 5MP y trasera 13MP

Memoria: 16Gb de almacenamiento, y 1Gb de memoria RAM

Procesador: MTK Quad Core a 1,3GHz


3G WCDMA





Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura, retire la carcasa trasera.









Paso 3 - Batería

Utilizando una herramienta de apertura, retiramos la batería.







Paso 4 - Tarjetas

Con una herramienta de apertura, o bien, con la mano, retire todas las tarjetas del teléfono.













Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 12 tornillos Phillips.





Paso 6

Con una herramienta de apertura, desenganche la carcasa intermedia.















Paso 7 - Placa base

Desconecte todos los componentes de la placa base ayudándose de las herramientas necesarias.






nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com

Paso 8


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com





Paso 9

Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la placa base y despegue el vibrador.









Paso 10

Levante la placa base y desconecte de la parte trasera el flex de interconexión y el cable coaxial.











Paso 11 - Placa auxiliar

Retire los dos tornillos Phillips de la placa auxiliar, levántela y desconecte el flex de interconexión de la parte trasera, y retire la placa auxiliar.









Paso 12 - Pegatina

Ayudándose de una herramienta de apertura despegue la pegatina.












Paso 13 - Flex de interconexión

Con la ayuda de una herramienta de apertura, despegue el flex de interconexión.






nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com