



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Botón Home con lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>iPhone 6S</p> <p>Botón negro de menú para iPhone 6S</p> <p>0,52 €</p>	 <p>iPhone 6S Plus iPhone 6S</p> <p>Flex con botón de menú negro para iPhone 6S, 6S Plus</p> <p>2,10 €</p>	 <p>iPhone 6S Plus iPhone 6S</p> <p>Flex con botón de menú dorado para iPhone 6S, 6S Plus</p> <p>1,98 €</p>	 <p>Flex con botón de menú plateado para iPhone 6S, 6S Plus</p> <p>2,02 €</p>	 <p>Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15</p> <p>3,50 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>
 <p>Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242</p> <p>3,59 €</p>	 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>	 <p>Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs</p> <p>35,92 €</p>		

## Paso 1 - iPhone 6s

### Especificaciones

**Dimensiones:** 67.1 x 138.3 x 7.1 mm

**Peso:** 143 g

**SoC:** Apple A9 APL0898

**Procesador:** Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos 2

**Procesador gráfico:** PowerVR GT7600, Número de núcleos: 5 Memoria RAM: 2 GB

**Memoria interna:** 16 GB, 64 GB, 128 GB

**Pantalla:** 4.7 in, IPS, 750 x 1334 píxeles, 24 bit

**Batería:** 1715 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** iOS 9

**Cámara:** 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Nano-SIM

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot

**USB:** 2.0

**Bluetooth:** 4.2

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.



## Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM utilizando la herramienta de extracción.





### Paso 3 - Tornillos pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe que aseguran el panel frontal a la carcasa.



### Paso 4 - Panel frontal

En este modelo, a diferencia de sus predecesores, las ventosas de apertura no van a ser tan útiles, ya que lleva una pequeña tira de adhesivo para garantizar la estanqueidad del equipo.





## Paso 5

En su lugar, utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la parte plana del stick de plástico.

Poco a poco, empezando por la parte inferior, iremos despegando el panel frontal.





## Paso 6 - Tornillos

Retire la cubierta metálica que cubre las conexiones de la pantalla sujeta por 4 tornillos Phillips ..





## Paso 7 - Pantalla

Desconecte los flex en la placa base para separar la pantalla.





## Paso 8 - Tecla Home con lector de huellas

Retire el blindaje metálico que cubre el botón Home, sujeto por 3 tornillos Phillips.



## Paso 9

Despegue el flex con la ayuda de una espátula.



## Paso 10

Empuje suavemente el botón desde el frontal para, finalmente, extraerlo en la parte posterior.



