



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris X5 Módulo de antena y altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - BQ Aquaris X5

Características:

Dimensiones: 70.5 x 144.4 x 7.5 mm.

Peso: 148 g.

SoC: Qualcomm Snapdragon 412 MSM8916T.

Procesador: ARM Cortex-A53, 1400 MHz, Número de núcleos: 4.

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 465 MHz.

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit.

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB, 600 MHz.

Memoria interna: 16 GB, 32 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Tarjeta SIM: Nano-SIM.

Batería: 2900 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio).

Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop.

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot.

USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello utilizaremos una púa, la cual desplazaremos a lo largo del contorno del teléfono para ir soltando las muescas que la sujetan.

Desplazaremos la púa con cuidado para no dañar las pestañas de plástico de la tapa.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 3 - Módulo de antena y altavoz

Para terminar, retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz al chasis y lo desencajamos.



