



## Manual paso a paso: de Nokia Lumia 620 Pantalla (Display y digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el teléfono está apagado.

Presione con los dedos en el hueco de la cámara trasera y separe la carcasa trasera.



## Paso 2 - Tarjeta micro SD

Saque la tarjeta micro SD empujando la bandeja hacia abajo.



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la solapa en la parte inferior.





#### Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM y su bandeja.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 6 tornillos Torx de la carcasa intermedia.



## Paso 6

Separe el módulo inferior.



## Paso 7 - Placa Base

Desconecte los cables de datos de la pantalla.



## Paso 8


Separe la placa base empujándola desde detrás con una herramienta de apertura.





### Paso 9 - Cámara delantera y sensor de proximidad.

Despegue y extraiga la cámara frontal junto con el sensor de proximidad.



## Paso 10 - Auricular

Quite el soporte del auricular.



## Paso 11

Extraiga el auricular con unas pinzas de punta fina.



## Paso 12 - Pantalla

Separe la pantalla del chasis, para ellos suelte los enganches metálicos en ambos laterales.



## Paso 13 - Display y digitalizador

Separe el display del digitalizador para reemplazar el componente averiado.

La pantalla táctil lleva un marco de plástico. Si su repuesto no lo lleva, deberá despegarlo del cristal aplicando calor.

Puede ver los pasos a seguir en la guía del Nokia Lumia 520: (A partir del paso 12)

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/smartphones-1/nokia-53/lumia-520-54/digitalizador-pantalla-tactil-236>

