



Manual paso a paso: de Huawei Y6 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinza profesional antiestática negra

1,44 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.1 x 143.5 x 8.5 mm

Peso: 155 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909

Procesador: ARM Cortex-47, 1100 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 304, 400 MHz

Memoria RAM: 1 GB, 2 GB, 533 MHz

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 2200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio) Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 3284 x 2448 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería, si es necesario, utilice una herramienta de apertura plástica.



Paso 3 - Batería

Retire la batería, si lo precisa, puede utilizar la herramienta plástica usada en el paso anterior.



Paso 4 - Tarjetas

Retire las tarjetas, para retirar la tarjeta de memoria tan solo tendrá que presionarla hacia dentro y al dejar de presionarla saldrá sola, y para retirar la tarjeta sim, introduzca una herramienta fina tal y como muestra la cuarta foto.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 17 tornillos Phillips (PH#00).



Paso 6

Desenganche poco a poco la carcasa intermedia, para ello introduzca una herramienta de apertura plástica y deslícela por todo el borde del teléfono.





Paso 7 - Placa base

Desconecte el flex de botones laterales, retire con unas pinzas la pegatina que protege el conector, y con una herramienta de apertura plástica levante la pestaña del conector y con unas pinzas retire el flex del conector.





Paso 8

Desconecte con una herramienta de apertura plástica los flex del display y digitalizador y proceda a ir levantando, con cuidado, la placa base teniendo en cuenta las pestañas de sujeción.





Paso 9 - Componentes

Desconecte las dos cámaras del placa estropeada, y conéctelas en la nueva placa.



