



Manual paso a paso: de Apple Watch Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería A1579, A1554 calidad STANDARD para Watch de 42mm de

7,25 €



Batería de 205 mAh Watch de 38mm

4,88 €



Batería genérica Cameron Sino A1579 para reloj inteligente Apple Watch de

8,71 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Cutter de precisión profesional con mango de 1 cm

5,90 €

Paso 1 - Apple Watch

Características:

Dimensiones: 38.6 x 33.3 x 10.5 mm.

Peso: 25g.

Chipset: Apple S1.

Procesador: 520 MHz.

Procesador gráfico: PowerVR SGX543.

Memoria RAM: 512 MB RAM.

Memoria interna: 8 GB.

Pantalla: AMOLED touchscreen, 1.65", 390x312p.

Batería: Non-removable Li-Ion 250 mAh battery.

Sistema operativo: watchOS 1.0, upgradable to v2.1.

Wi-Fi: 802.11 b/g/n.

Bluetooth: v4.0, LE.

Empezamos retirando la correa del reloj. Para ello presionaremos el botón que encontraremos en la parte inferior y desplazaremos la correa lateralmente.

Podemos dejar una de las correas para que sea más fácil sujetarlo.





Paso 2 - Despegar pantalla

Aplicaremos calor sobre la pantalla y la mantendremos caliente todo el tiempo posible. Haciendo palanca por la parte superior y con mucho cuidado y paciencia, podremos levantarla ligeramente y terminar de despegarla.





Paso 3 - Retirar pantalla

Después de despegar la pantalla tendremos que desconectarla para poder retirarla. Primero sacaremos el blindaje que cubre los conectores de la pantalla y luego los desconectaremos.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Retirar batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura, haremos palanca en la batería para poder despegarla. Después la desconectaremos antes de retirarla.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

