Manual paso a paso: de CAT S30 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATTEN AT8586

106,39 €



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas BEST BST- 7A

3,86 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.74 x 141.9 x 13.25 mm
Peso: 181 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
Procesador: ARM Cortex-A7, 1100 MHz, Ntimero de nticleos: 4
Procesador grafico: Qualcomm Adreno 304, 400 MHz
Procesador grafico: Qualcomm Adreno 304, 400 MHz
Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz
Memoria interna: 8 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 4.5 in, TFT, 480 x 854 pixeles, 24 bit
Bateria: 3000 mAh, Li-i6n (de Tones de litio)
Sitema operativo: Android 5.1 Lollipop
Camara: 2592 x 1944 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM
Wi-A: b, g, n, WI-Fl Hotspot
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.1
Localizacion/Navegacion: GPS, A-GPS, GLONASS





Paso 2 - Tarjetas

Retire las tarjetas del teléfono, si es necesario utilice alguna herramienta de apertura plástica.

















Paso 3 - Tornillos

Retire los 10 tornillos Allen (1.3) que se encuentran alrededor del teléfono.



Paso 4 - Carcasa trasera

Una vez retirados todos los tornillos, desenganche poco a poco la carcasa trasera y retire los botones laterales.






nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


CAT
S30
Smartphone
IP68
Mil Spec 810G
NANO SIM
micro SD
nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


CAT
S30
Smartphone
IP68
Mil Spec 810G
NANO SIM
micro SD
nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com

Paso 5 - Batería

Desconecte y retire la batería, para desconectarla puede ayudarse de una herramienta de apertura plástica.









Paso 6 - Vibrador

Desuelde el vibrador y despéguelo de la carcasa intermedia.







Paso 7 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica, y ayudándose de unas pinzas, retírela.







Paso 8 - Carcasa intermedia

Retire los dos tornillos Torx (T5).






Paso 9


Levante poco a poco la carcasa intermedia, pero cuidado, el altavoz se encuentra pegado a la carcasa intermedia y soldado a la placa base.














Paso 10 - Altavoz

Despegue la tapa de la carcasa intermedia, despegue el altavoz, y cuélelo por la rendija de la carcasa intermedia.













Paso 11

Desuelde el altavoz que desea cambiar.

