



## Manual paso a paso: de Meizu MX4 Pro Botón home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €




Guante ESD táctil  
para protección  
antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introduciremos una herramienta de apertura en la muesca que trae y la deslizaremos por todo el contorno para separarlas.



## Paso 2 - Carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia, retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) y con una herramienta de apertura, desengancharemos la carcasa.



## Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar, el cable coaxial, el flex del botón home y el flex de interconexión. Después retiramos los tornillos y la desengajamos.





## Paso 4 - Botón home

Ya solo queda despegar y retirar el botón.

