



Manual paso a paso: de Sony Xperia M4 Aqua Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Antena inferior para Sony Xperia M4 Aqua E2303, E2306, E2353 y M4 Aqua

1,80 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.59 x 145.5 x 7.3 mm

Peso: 136 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939

Procesador: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-453, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Número de núcleos: 8

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 405, 550 MHz

Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 8 GB, 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Batería: 2400 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 3 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, para ello podemos utilizar una manta calorífica, una pistola de aire caliente o un tapete térmico. Una vez aplicado el calor necesario, introduciremos una púa y despegaremos la carcasa por todos los bordes de la carcasa.

Si utiliza una manta calorífica LEA ATENTAMENTE las instrucciones de uso.



Paso 4 - Batería

Retiramos el adhesivo que se encuentra encima de la placa base, desconectamos el conector de la batería con la ayuda de una herramienta de apertura plástica, y con otra herramienta plana, despegamos la batería. Recomendamos despegarla desde la zona inferior del teléfono para no dañar el flex de la pantalla.



Paso 5 - Módulo de altavoz y antena

Retiramos los dos tornillos Torx (T5) y retiramos el módulo del altavoz con antena.





Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconxión y el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar a reemplazar.



