



## Manual paso a paso: de Huawei P9 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,69 €



Destornillador pentalobe 0.8 para dispositivos iPhone

1,97 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,81 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Ventosa para separar pantallas en general

3,97 €



Pantalla ips lcd genérica, compatible negra con carcasa frontal para Huawei

14,12 €



Pantalla ips lcd genérica, compatible negra para Huawei p9 eva-109 (single)

12,19 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

2,37 €

### Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa, retiraremos los dos tornillos pentalobe que se encuentran en la parte inferior del teléfono.

También tendremos que retirar la bandeja de tarjetas SIM y SD.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis, tiraremos de ambos lados. Se recomienda utilizar la herramienta indicada para evitar romper el flex del sensor de huellas dactilares.





### Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa base.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 4 - Retirar auricular y flash

Para sacar la placa base, retiraremos los tornillos que todavía la sujetan y la desenchajaremos.

Ahora ya podemos desenchajar el auricular y la placa con sensor de proximidad y flash.



## Paso 5 - Desconectar componentes

En este paso despegamos la batería y desconectamos los componentes de la placa inferior.





## Paso 6 - Pantalla completa con chasis

Para terminar, retiramos la placa auxiliar, el vibrador, el flex con contacto de antena, el módulo de altavoz y el flex de interconexión.

Para despegar la pantalla del chasis, se pueden seguir los mismos pasos que en esta guía: <http://goo.gl/DdR7IP>



