



Manual paso a paso: de Innjoo F5 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera con antena WiFi-GPS

Empezaremos retirando parte superior de la carcasa trasera. Antes de sacar el resto de la carcasa, extraeremos las tarjetas SIM y SD.





Paso 2 - Carcasa trasera




Retiramos los tornillos indicados en la primera imagen y después, con la ayuda de una herramienta de apertura, soltaremos las muescas que sujetan la carcasa.






Paso 3 - Retirar adhesivos




En este paso retiraremos los adhesivos que sujetan los componentes al chasis y al display para poder retirarlos.







Paso 4 - Desconectar componentes

Ahora, desconectamos los cables flex del digitalizador y el display. Después retiramos los tornillos que sujetan la placa base y la desencajamos.






Paso 5 - Despegar batería

Con una herramienta de apertura, despegaremos la batería, deslizando esta por debajo.


Retiramos los tornillos que sujetan el altavoz y la antena.





Paso 6

Ahora, retiraremos todos los componentes hasta que solo quede la pantalla completa.





Paso 7 - Teclas laterales

Ya solo queda desenganchar las teclas del marco.

