



Manual paso a paso: Control remoto DJI Phantom 3 Advance Placa de conectores USB de DJI Phantom 3 Advance

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

2,37 €

Paso 1 - Retirar soporte de dispositivo móvil

Empezamos retirando el soporte, para ello simplemente lo desatornillaremos.



Paso 2 - Tapa de placa de conectores USB

Retiramos los cuatro tornillos que sujetan la tapa y la desencajamos.



Paso 3 - Placa de conectores USB

Retiramos los tornillos que sujetan la placa, desconectamos los cables flex y la retiramos.



