



Manual paso a paso: de LG X Cam Cámara principal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

		
Herramienta de apertura plástica profesional BST-134	Destornillador eléctrico profesional de precisión	Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia
2,93 €	26,54 €	1,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una púa, y con una herramienta más larga despegamos la zona central de la carcasa en la que hay pegamento.





Paso 2 - Carcasa superior

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) y desenganchamos la carcasa.



Paso 3 - Cámara principal

Desconectamos la cámara a reemplazar.

