



## Manual paso a paso: de LG K10 Pulsadores traseros

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pulsadores traseros  
LG K10 Dual, K430

1,23 €



Espátula profesional  
de desmontaje para  
móviles y  
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas  
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT  
0,70mm PET de alta  
fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Retirar tapera

Retiraremos la carcasa trasera, con la ayuda de una herramienta de apertura iremos desenganchando las muescas que la sujetan.






## Paso 2 - Retirar batería

La batería se retira fácilmente, después retiramos los once tornillos que sujetan la carcasa intermedia.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Utilizando una púa u otra herramienta de apertura, desenchajaremos la carcasa.





#### Paso 4 - Pulsadores traseros

Retiramos las teclas y despegamos el flex de la carcasa intermedia.



