



## Manual paso a paso: de Alcatel Shine Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos,

2,96 €



Tapete térmico de apertura mediante calor para pantalla de tablets y

64,93 €




Destornillador 5 en 1 BK-7275

5,80 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,14 €



Placa auxiliar con conector de carga microUSB y micrófono Alcatel

6,00 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, despegaremos la carcasa trasera. Para ello deberemos aplicarle calor, y para evitar rayazos en la pantalla le colocamos un protector, y para despegar la carcasa trasera nos ayudaremos de una púa metálica y una tarjeta de apertura, una vez despegada desconectamos el flex del lector de huellas.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la carcasa intermedia.





### Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo de antena con altavoz.





#### Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial y ya podemos proceder a retirar la placa auxiliar.



