



Manual paso a paso: de LG X Power Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pulsador de volumen
LG X Power, K220

1,37 €



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para separarla.

Tendremos que despegarla ya que tiene un poco de adhesivo en el centro.





Paso 2 - Retirar chasis

Retiramos los doce tornillos que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y extraemos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desenchajarla.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la cámara trasera, la delantera, el auricular, la batería y el flex de la pantalla para poder retirar la placa.





Paso 4 - Pulsadores de volumen

Ahora, para terminar, desenchajamos la placa base y ya podemos despegar el flex del chasis.



