Manual paso a paso: de LG Stylus 2 Módulo con antena NFC y flex con los botones traseros

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera, para ellos podremos utilizar una herramienta de apertura plástica.











Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia.

















Paso 4 - Módulo con antena NFC y flex con los botones traseros

Desenganchamos ambos lados del módulo y ya lo podremos cambiar.

