Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2017) Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conector de audio Jack para Samsung Galaxy A3 (2017), A320F, para

1,97 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, la despegaremos introduciendo una púa entre esta y el marco. Para facilitar la tarea, podemos calentar la tapa durante un minuto aproximadamente a 60ºC.

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Paso 2 - Conector de audio

Retiramos los tornillos que sujetan el módulo de antena para poder desencajarlo. Ahora ya podemos desconectar y retirar el conector de audio.



A PRO
V12.0N