



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2017) Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Para retirar la tapa trasera, la despegaremos introduciendo una púa entre esta y el marco. Para facilitar la tarea, podemos calentar la tapa durante un minuto aproximadamente a 60°C.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Extraemos los tornillos indicados en la segunda imagen para poder retirar la carcasa intermedia y el módulo de antena inferior.





Paso 3 - Retirar pulsadores

En este paso retiramos tanto los pulsadores de volumen como el de encendido. Simplemente los desconectamos y los despegamos del chasis.





Paso 4 - Teclas laterales

Para sacar la tecla, simplemente presionaremos de dentro a fuera para extraerla.



