



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo 3 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando los tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la carcasa trasera al chasis.

Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca para desencajarla.





Paso 2 - Retirar módulo inferior

Retiramos los dos tornillos que sujetan el módulo de altavoz y lo apartamos. Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y despegamos el vibrador.

Ahora, despegamos la placa auxiliar y la apartamos junto al resto de componentes.





Paso 3 - Placa auxiliar

Para terminar, desoldamos los componentes de la placa auxiliar.



