



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Mix Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

15,14 €



Herramienta profesional de punta curva para el desmontaje de

3,20 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Púa especial SAT 0,70mm PEAD Polietileno de alta densidad alta fricción

0,72 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones, tablets y gadgets en general

4,71 €



Guante antiestático y táctil ESD talla M

4,07 €



Vibrador para Xiaomi Mi Mix

4,00 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, si disponemos de las pinzas de ventosa que mostramos, será muy sencillo. Si no, tiraremos con cuidado y desengancharemos las muescas con una púa.





Paso 2 - Retirar cubierta de placa

Despegamos el flex del lector de huellas de la cubierta de la placa base y retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.






Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla posteriormente.



Paso 4 - Retirar placa base

Extraemos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la placa base.



Paso 5 - Vibrador

Ya solo queda despegar el vibrador del chasis.

