



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S4 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal para  
Samsung Galaxy S4,  
I9500, S4 LTE,  
I9505, I545, L720,

1,84 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Con ayuda de una herramienta de apertura, retire la tapa de la batería.



## Paso 2 - Batería

Retire la batería.



## Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Extraiga las tarjetas SIM y microSD.



## Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips y suelte la carcasa intermedia con ayuda de la herramienta de apertura.



## Paso 5 - Cámara frontal

Quite el plástico que cubre el sensor de proximidad y la cámara delantera, y después con ayuda de una herramienta de apertura y de unas pinzas, retire la cámara frontal.



