



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo F4 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

					
Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables	Estación doble de soldadura SMD, Baku 878	Pinza antiestática ESD redondeada	Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos	Conjunto de herramientas profesionales apertura de	Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables
6,41 €	59,85 €	3,06 €	0,71 €	18,97 €	0,74 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero sacaremos la tapa donde se encuentra la lente de cámara.



Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera. Para desencajarla, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y haciendo palanca la soltaremos de las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Vibrador

Desencajamos el vibrador del chasis y lo desoldamos de la placa base.

