



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 4A Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Pantalla completa IPS LCD blanca con carcasa frontal para Xiaomi Redmi 4A

9,90 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Primero extraemos la bandeja SIM/SD. Después, con una herramienta de apertura, desenchajaremos la carcasa haciendo palanca para soltarla.





Paso 2 - Retirar módulo inferior

Sacamos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos.



Paso 3 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión. Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa y la despegamos del chasis.






Paso 4 - Retirar batería

Retiramos las tiras adhesivas de la batería. Después sacamos los nueve tornillos que sujetan la carcasa de la placa base para poder desconectar la batería y retirarla.





Paso 5 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla.





Paso 6 - Pantalla completa con chasis

Ya solo queda retirar el resto de componentes del chasis.

