



## Manual paso a paso: Control remoto Xiaomi Mi Drone Baterías de Xiaomi Mi Drone

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

### Paso 1 - Retirar tornillos

Para poder retirar la carcasa, primero tendremos que encontrar y extraer los tornillos. Encontraremos dos de ellos en la parte superior, debajo del soporte del teléfono. Los otros dos, se encuentran en los laterales debajo de las gomas de sujeción. Los tornillos son tipo Phillips (PH#0).







## Paso 2 - Retirar carcasa

Una vez retirados los cuatro tornillos ya podemos desenganchar la carcasa. Antes de apartarla, desconectaremos los joystick de la placa base.





### Paso 3 - Baterías

Retiramos el adhesivo que cubre el conector y desconectamos la batería de la placa base. Ya solo queda desensamblarla.

