



Manual paso a paso: Cámara Xiaomi Mi Drone Micrófono de Xiaomi Mi Drone

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono cámara para Xiaomi Mi Drone

2,00 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos,

3,06 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,80 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,65 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

15,12 €



Herramienta profesional de punta curva para el desmontaje de

3,20 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €

Paso 1 - Separar soporte

Para separar el soporte del gimbal, tendremos que girar las piezas como está indicado en las mismas.





Paso 2 - Soportes laterales de cámara

Retiramos las cubiertas de los tornillos y los retiramos. Después desencajamos los embellecedores laterales haciendo palanca.





Paso 3 - Retirar placa de interconexión

Desconectamos el flex que viene del soporte y el que sale del interior de la cámara para poder sacar la placa.



Paso 4

Ahora retiramos los tornillos del enganche, retiramos el rodamiento y desenganchamos el soporte.



Paso 5 - Carcasa de cámara

Retiramos los tornillos que encontramos a cada lado de la cámara y desencajamos la carcasa haciendo palanca.





Paso 6 - Micrófono

Ya solo queda desenganchar el micrófono de la carcasa trasera.

