



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de MEO Startrail 8 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello, utilizando una herramienta de apertura, haremos palanca para soltarla. Después sacaremos la batería con la herramienta o directamente con las manos.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Sacamos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la retiramos haciendo palanca como en la tapa trasera.





Paso 3 - Vibrador

Para terminar, desenchajamos el vibrador del chasis y lo desoldamos.



