



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Upulse Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería 396272 Wiko Upulse - 3000mAh / 3.85V / 11.55WH / Li-Polymer

9,38 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Batería

Desconectamos y despegamos la batería que vamos a remplazar. Al introducir la herramienta por debajo de la batería para despegarla, hacerlo con cuidado de no dañar ninguno de los flex que pasan por debajo de la batería.

