



Manual paso a paso: de Innjoo 4 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de pulsadores laterales de volumen y encendido Innjoo 4

4,00 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,62 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,14 €



Pinza antiestática ESD redondeada

2,98 €



Herramienta de apertura smartphones y tablets Regen-i RG-

11,82 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando las bandejas SIM/SD para poder sacar la carcasa. Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.

Antes de separarla, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex de pulsadores de la placa base y lo despegamos del lateral del chasis.

