



## Manual paso a paso: de Wiko Jerry 2 Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera.



## Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y ya podemos desengancharla.





#### Paso 4 - Flex con pulsadores laterales

Desconectamos el conector del flex, y despegamos la zona de los pulsadores.



