



Manual paso a paso: de Hisense F22 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Batería

Para retirar la batería, hacemos palanca por la parte inferior para desengancharla.



