



Manual paso a paso: de Gigaset GS160 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plástica, la vamos desenganchando.





Paso 4 - Flex con pulsadores laterales

Despegamos el flex y lo desoldamos. Aunque si solo lo despegamos ya nos sería suficiente.





Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



Paso 6 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas.



Paso 7 - Flex de interconexión y flex del LCD

Desconectamos el flex de interconexión y el flex del LCD.





Paso 8 - Placa base

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, la levantamos y ya podremos despegar el auricular que vamos a reemplazar.



