



Manual paso a paso: de Wiko Sunny 2 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para desengancharla. También podemos hacerlo directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca con una herramienta o también con las manos.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Sacamos los seis tornillos Phillips (PH#0) que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta de apertura. Para poder retirarla, tendremos que despegar el adhesivo que cubre la placa base.





Paso 4 - Pulsadores laterales

Para terminar, despegamos el flex de pulsadores del marco y lo desoldamos de la placa base.

